


UV-LED Flat Type HD Series

HOYA



特徴 Features

- 新チップ採用により、弊社従来モデル比 約2倍以上の高UV強度を実現
- 従来モデルよりワイドな約100mm角をカバー
- 2連結により約200×100mm角照射も対応可能
- ドライバー内蔵ヘッドにより、コントローラレスでも使用可能

- Achieved doubled illuminance from previous model by adopting a new LED chip
- Irradiation area covers approximately 100 mm square
- Possibly covers 200 x 100 mm square by combining with two heads
- Built-in driver unit enables use without a controller

仕様 Specifications



外形寸法 (W×D×H) Dimensions	mm	HD120-V※-CF1A/-CN1A : 150×150×108 (突起部除く) (exclude protrusions) HD240-V※-CF1A/-CN1A : 292×150×108 (突起部除く) (exclude protrusions)
重量 Weight	kg	HD120-V※-CF1A/-CN1A : 約1.9 (CAD概算値) approx.1.9 (approximate value by CAD) HD240-V※-CF1A/-CN1A : 3.8 (CAD概算値) 3.8 (approximate value by CAD)
初期ピーク強度 Initial peak intensity (WD:5mm)	mW/cm ²	V1 (365nm) : 900 / V2 (385nm) : 1,100 V4 (395nm) : 1,100 / V3 (405nm) : 900
冷却方式 Cooling function	—	強制空冷 Fan cooling
対応波長 Wavelengths	nm	365 (V1) / 385 (V2) / 395 (V4) / 405 (V3)
調光範囲 Adjustment range	%	10-100
制御方式 External control	—	I/O制御 / RS-485制御 I/O control / RS-485 control
入力電圧 Input voltage	V	DC48

※本資料型式のV※の※部分には、波長を示す数字 (1～4) が記されます。



* V* in the model number will be written a number (1 to 4) that indicates the wavelength.

強度分布特性 Irradiation Distribution

HD120-V1-CF1A/-CN1A




HD240-V1-CF1A/-CN1A




システム接続図 System configuration / 外観図 Layout

System configuration

HD120-V1-CF1A/-CN1A




HD240-V1-CF1A/-CN1A




Layout

HD120-V1-CF1A/-CN1A



1. 本図は、空冷UV-LED照射器の外形図です。
2. 吸気口と周囲機器との設置間隔は50mm以上確保してください。
排気ファンと周囲機器の設置間隔は100mm以上確保してください。
3. 重量: 1.9kg (CAD概算値)

HD240-V1-CF1A/-CN1A



1. 本図は、空冷UV-LED照射器の外形図です。
2. 吸気口と周囲機器との設置間隔は50mm以上確保してください。
排気ファンと周囲機器の設置間隔は100mm以上確保してください。
3. 重量: 3.8kg (CAD概算値)

※本資料記載の仕様・形状及び強度分布データは断りなく変更することがあります。

* The specifications, layout and irradiation distribution data described in this document are subject to change without notice.

※本カタログの分布図は標準的な数値であり保証値ではありません。

* The distribution chart in this catalog is a standard numerical value, not a guaranteed value.